ART. 334091 // 553
Escritorio de living línea Tokio con un pequeño cajón.

MODELO ARMADO



ISO 9001

RTA sistema

LAQUEADO UV ULTRAVIOLETA

PRODUCTO ARGENTINO

Tiempo aprox. de armado 60 min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble

Lea el manual antes de armar

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

1 Par de guías plásticas de 200 mm

8 Tornillos Allen de 7 x 50

4 Pernos mini fix con caja

1 Envase de cola

1 Llave Allen

2 Escuadras plásticas

4 Tornillos de 4.5x50

4 Tornillos de 3.5x30

30 Tarugos 6x30

4 Tornillos de 3.5x16

Set de clavos

10 Tornillos de 4x40

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de carpintero

Destornillador de punta en cruz

DESCRIPCION:

Ⓐ Tapa Ⓑ Base de patas Ⓒ Faja grande Ⓓ Faja chica x 2

Ⓔ Faja frente izquierda Ⓕ Faja frente derecha Ⓖ Costados soporte x 2

Ⓗ Costados de cajón x 2 Ⓘ Fondo de cajón Ⓙ Frente de cajón

- Refuerzos x 2 - Piso de cajón - Patas x 4



1 Prepare los refuerzos, colocando a presión 2 caja para mini fix y 2 tarugos de 6x30 en los filos laterales.

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

En cada uno de los costados soporte **G**, coloque a presión una guía plástica y en los filos laterales 4 tarugos 6x30, de tal forma que quede un costado izquierdo y uno derecho.

En la faja larga **C**, atornille 2 Pernos mini fix, y coloque a presión en el filo superior 2 tarugos 6x30.

Realizar la misma operación en las fajas frente **E-F** pero solo colocar a cada uno, 1 mini fix cerca del filo a 45°.

Y por ultimo en la faja corta **D** solo los tarugos.

3 Armado del cajón

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón **I**, 2 mas en cada costados de cajón **H** a su vez atornillar una escuadra plástica con los tornillos 3,5x16. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.



Una vez armada la estructura tipo "U" entre **H-I-H**, una el frente de cajón **J**, con los costados por medio de las escuadras plásticas y los tornillos 3.5x16.

2 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen 7x50 hacia la base de las patas **B**.
A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.



Una el fondo con los costados mediante 2 tornillos 4x40.

Seguidamente ingrese el piso de cajón en el canal del frente de cajón y clávelo desde abajo a los costados y el fondo.



4 Unir los refuerzos a la faja larga **C** introduciendo los pernos minifix de esta en las perforaciones con caja minifix de los primeros usando los tarugos como guía, luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

Introduzca los tarugos de la faja larga en las perforaciones que corresponden de la base de pata **B** aplicando fuerza en el rose con las patas.



Luego vincule los costados soportes **G** con la faja larga y las fajas frentes **E-F** como así también estas con los refuerzos. Verifique la marca guía quede hacia la base de patas.

Introduzca los tarugos de las fajas frentes en las perforaciones que corresponden de la base de pata, aplicando fuerza en el rose con las patas.

Finalmente ajuste las piezas girando las cajas mini fix. **Note que tendrá que hacer fuerza justamente es para asegurar las patas**.

5 Ajustar los refuerzos, la faja larga **C** y los costados soportes **G** a la base de patas **B** por medio de 6 tornillos 4x40



Introduzca los tarugos de las fajas chicas **D** en las perforaciones que corresponden de la base de pata aplicando fuerza en el rose con las patas y luego ajuste las piezas por medio de 2 tornillos mas.

6 Una los refuerzos a las fajas cortas **D** por medio de los tornillos 4,5x50 permitiendo que las fajas presionen las patas. **Tendrá que hacer fuerza para asegurar las patas**.

Luego una la base de patas **B** con la tapa **A**, a través de 4 tornillos Philips de 3,5x30 y utilizando como guía los dos tarugos 6 x 30.





7 Finalmente ingrese el cajón haciendo coincidir las guías plásticas que se encuentran en en los costados soporte **G** con los canales que presentan los costados de cajón **H**.